



Gränslägesbrytaren monteras på brandventilator så att den påverkas då ventilator öppnas, kan användas att indikera öppen lucka eller att ge larm till system som finns i fastigheten, tex. inbrottslarm, driftlarm, mm.

Kopplas det till våra system för att öppna brandventilatorer, finns det oftast en utgång från dessa som kan skicka en signal vidare till inbrottslarm, driftlarm, mm.

Det kan kopplas i serie, som vilströmsslinga på kontakt 13 och 14, eller parallellt som arbetsström på kontakt 21 och 22

Då luckan är stäng är normaldrift och gränsläget i nedtryckt läge.

