

Kupol & Karminfästning

Karmen riktas och placeras vinkelrät över taköppning. Gångjärnssidan i takfallet. Karmen fästes med vinkelbeslag vid träsarg, genom plåtkant vid plåtsarg och lämplig skruv.

Våra enheter kan monteras på tak med lutning från 0 till 30 grader.

Akryldelen monteras efter det att karmen kläs in med tätskikt.

Karmen skall hållas ren.

Montering av EPDM tätlist typ P, på ovansida karm, ca: 5mm från utsida.

Akryldelen fästes med kupolklammer, minst 6st, ej över 600mm mellan klammer.

Intäckningsplåt finns som tillbehör.

