

# Svita

## Produktdatablad **Inbrottsgaller motsvarande Klass III**



Icopal standard inbrottsgaller motsvarar gällande krav, enligt svensk Stöldskyddsförenings Norm, SSF 200:3

"Norm för galler" klass III.

Foto av galler, dessa monteras i sarg på brandventilator eller takljuskupoler!



**Februari 07**

Ersätter --- december 04

**Icopal AB**  
Box 848, 201 80 Malmö  
Besöksadress Skeppsbron 11  
Tel 040-24 74 00, Fax 040-24 74 38  
Kundservice Tel 020-45 11 00  
Kundservice mail: [info.se@icopal.com](mailto:info.se@icopal.com)  
[www.icopal.se](http://www.icopal.se)